## **Panasonic**



## 取扱説明書 **Operating Instructions**

FM-AM-ラジオNIKKEI 3 バンドレシーバー FM-AM-RADIO NIKKEI 3-Band Receiver

### 品番 RF-NT850RA

このたびは、パナソニック 製品をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

- うえ、正しく安全にお使い
- ご使用前に「安全上のご 注意」(13~15ページ) を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日 販売店名 | などの記入を確 かめ、取扱説明書とともに

大切に保管してください。

♪バッテリーチャージャースタンド (品番 RFEB004G)\*

- 取扱説明書をよくお読みの
   4 形ニッケル水素充電式電池
  - 2本(ケース付き)
  - ●キャリングケース (品番 RFCN0010-K) サービスルートでお買い求めいただけ ます。かっこ内の品番で、お買い上げの 販売店へご相談ください。充電式電池 の買い替えは必ず専用の別売品 (HHR 4AG/2B) をお買い求めください。
  - 小物部品については乳幼児の手の届か ないところに適切に保管してください

\*品番は2010年10月現在のものです。品番は変更されることがあります。

#### 保証書付き

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

### Pc http://club.panasonic.jp/ \_\_\_\_ \*\* ※このサービスは WEB 限定のサービスです。

## パナソニック株式会社

AVC ネットワークス社 ネットワーク事業グループ 〒 571-8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号

© Panasonic Corporation 2010


VQT2Z84-1 F0610NJ1100

## **Panasonic**

## 持込修理

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には 本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い 上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。


音響製品保証書



AVCネットワークス社 ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号 TEL (06) 6908-1551

# 各部のなまえ



 $\mathbf{0}$   $\mathbf{\square}$   $(\mathbf{Z} \mathbf{L} - \mathbf{D} - \mathbf{D})$ ,  $\mathbf{?}$   $(\mathbf{Z} \mathbf{L} \mathbf{L} + \mathbf{D} \mathbf{L})$ イドホン) 切り換えつまみ

- ⋒ 國融 ボタン
- 12 電池ふた
  - 18 ハンドストラップ(市販)取 り付け孔
  - インサイドホン
  - 16 (別売りインサイドホン用)端子
  - **6 巻取り**(インサイドホンコー ド巻き取り) つまみ
  - ① 充電端子

#### お知らせ

ボタン

2 音量つまみ

3 表示パネル

4 スピーカー

**6** ホールドつまみ

⑤ ○ 選局/バンドダイヤル

**7** 🛵、**ノイズクリアー**ボタン

**3** よ、選局モードボタン

ボタン操作時に表示パネルが約5秒間明るくなり、暗いところで見るのに便利です。

#### お願い

充電端子は金属で傷をつけたりショートさせないでください。

#### 受信用波数

	バンド	Jステップ	9 kHz ステップ	10 kHz ステップ
	AM	522-1629 kHz	522-1629 kHz	520-1710 kHz
	FM	76.0-90.0 MHz	87.5-108.0 MHz	87.5-108.0 MHz
ラジ	オNIKKEI第1	3.925/6.055/9.595 MHz	_	_
ラジ	オNIKKEI第2	3.945/6.115/9.760 MHz	_	_

#### 電池持続時間 (JEITA): ■ 付属充電式電池使用時

バンド	インサイドホン使用時	スピーカー使用時
AM	約 52 時間	約 26 時間
FM	約 27 時間 30 分	約 19 時間
ラジオNIKKEI第1・第2	約 48 時間	約 23 時間

■ パナソニックマンガン単 4 形乾電池 RO3 使用時

バンド	インサイドホン使用時	スピーカー使用時
AM	約 45 時間	約 22 時間 30 分
FM	約 24 時間	約 15 時間
ラジオNIKKEI第1・第2	約 40 時間	約 20 時間

実用最大出力 : 100 mW (JEITA) スピーカー :2.8 cm 丸形8Ω

**充電式電池**: DC 2.4 V(専用充電式電池×2本) 乾 電 池:DC3.0V(単4形乾電池×2本)

最大外形寸法 : 幅55.6 mm×高さ91.5 mm×奥行き 15.4 mm(JEITA) 本 体 寸 法 :幅 55.0 mm ×高さ 91.0 mm ×奥行き 14.4 mm

質 : 約85 g(充電式電池含む) 約62 g(充電式電池含まず)

#### 充 雷 器

#### バッテリーチャージャースタンド:

**カ**;DC4.5 V、150 mA **カ**;DC3.5 V、130 mA

### AC アダプター

カ:AC 100 V、50/60 Hz、4 VA


**カ**; DC 4.5 V、200 mA

#### 本体を置いていないときの充電器の消費電力:2.0 W

- 時計精度は室温において月差約 1 分です。
- 電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。
- この仕様は、性能向上のため変更することがあります。


# 電源の準備

### 電池を入れる



#### ■電池残量表示について

電池が「入」のときに表示します。"UO1"表示になると電池が消耗 していますので、充電式電池は充電し、乾電池は交換してください。




#### お知らせ

- ◆ 本機ではメモリー保護のため、電池の容量がわずかに残った時点を寿命としています。
- 電池交換時は、事前に交換用の電池を準備しておき、電池の交換を 3分以内に行ってください。約3分以内に行うと、時計や放送局な ど記憶させた情報を設定しなおす必要がありません。

### 充電する

充電所要時間は電池残量によって異なりますが、約2時間~最大約6 時間です。(充電が完了すると充電表示ランプが消灯します。) 準備 付属の充電式電池を本体に入れる (▶上記「電池を入れる」)



### お知らせ

• 付属以外の充電式電池を充電することはできません。

● 長期間使用しないときは、AC アダプターをコンセントから抜い ておくことをおすすめします。(本体を置いていない状態でも AC アダプターが約2Wの電力を消費しています。)

充電表示ランプが消灯したことを確認し、本体をスタンドから抜く

| 付属のバッテリーチャージャースタンドは本機に付属の AC アダプ ター以外に使用しないでください。

### ■継ぎ足し充電できます

パナソニックの充電式電池なら電池残量を使い切らなくても、継ぎ足 し充電が可能です。

#### ■充電しても持続時間が極端に短いときは

充電式電池の寿命です。(充電可能回数は約300回)

乾電池でご使用の場合は、単4形マンガン乾電池、またはアルカリ乾 電池をお使いください。

## 90 分オートパワーオフ機能について

電源を入れてから約90分後に、自動的に電源が切れる機能です。 電源切り忘れによる乾電池の無駄な消耗を防ぎます。

(ご購入時にはこの機能が働くように設定されています。)


- 電源が切れたあと続けてお使いになりたい場合は、もう一度電源 を入れてください。
- ■90分以上続けてお使いになりたいときは(機能を解除するには)
- ① (電源が入っているときは)電源 を押して電源を切る。



# ホールド機能

誤って操作ボタンが押されても、受け付けないようにする機能です。 次のようなことを防ぎます。

- 知らないうちに電源が入る。(電池が消耗する)
- 受信していた放送局が変わってしまう。



# 時計を合わせる

12 時間表示です。("午前 O:OO"は深夜、"午後 O:OO"は正午を表 します。)

時計の精度には若干の誤差があるため、定期的な時刻補正をおすすめ します。



90

電源が入っているときは

11 電源 **を**押して**電源を切る** 

園園 ○を押し続ける プロリー (約2秒間)

手順 3 は点滅中 (約 15 秒以内) に行う

3 かを回して

時刻を合わせる 4 瞬台 ( を押す

時計がスタートし、




―このマークがある場合は―

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報 このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。



製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、 または販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせく ださい。





# ラジオを聞く

本機には3とおりの聞き方(選局モード)があります。

(マニュアル)モード: 直接周波数を合わせて聞くとき。

**エリア** モード: 全国 41 都市と JR 新幹線\*で聞ける放送局を、

地域 (エリア) ごとに記憶しています。エリア 番号(本体後面に記載)を選ぶだけで簡単に選

局できます。

マィバンク モード: お好みの放送局を記憶させて聞くとき (▶8 ページ)

#### 選局モードを切り換える


選局モードは、(マニュアル) モードと東京圏の エリア モードに 初期設定されています。

東京圏以外の

エリア

モードで聞くときはエリア番号の設定が、

マイバンク
モードで聞くときは
マイバンク
モードの設定が必要です。



モード設定画面

ます。

マイバンク モードの設定を行い

マイバンクマイバンク


*TUP-*

-002

表示が点滅中に

オートオフ











■ エリア モードに設定するには 地域のエリア番号(1~42、本体後面に記載)に合わせる。

◆ モード設定画面で 表示が点滅中に回してエ

リア番号を選ぶ **2** を押す、あるいは5秒待つ

**エリア** モードで聞くことができます。 (▶6 ~ 7 ページ)

■マイバンク モードに設定するには

"001" ₹ (002" ₹ 20いずれかを選ぶ。(それぞれ 18局ず つ記憶させることができます)


モード設定画面で 表示が点滅中に回して

"001" あるいは"002" を選ぶ

を押す、あるいは 5 秒待つ マイバンクモードで聞くことができます。


(18ページ)


\*車内 FM 放送サービスは、一部の車両で実施されています。(詳細は JR に確認してください。)



電源(

電源を切る






第1放送の9 MHz帯

よりよい受信のために

放送. 周波数带•  $\leftrightarrow$ 

■雑音が多いときは

7



第2放送の3 MHz帯

を押す。 "N クリアー"が表示されます。

高音域が減って雑音が少なくなります。

#### ラジオNIKKEIの自動周波数帯選択機能について

短波放送は、使用する電波の性質上、季節や天候、場所などによって、受 信状態が大きく左右されます。ラジオNIKKEIでは、安定した放送をするため、同時に3種類の周波数帯(3、6、9 MHz 帯)を使って同じ放送を行っています。本機では、電源を入れたり、ラジオNIKKEI第1放送・第2放 送を切り換えたときに最も受信状態のよい周波数帯を自動的に選択します。

受信電波が弱かったり、放送がないときは、3→6→9を表示した後、 前回聞いていた周波数帯で止まります。

#### ■途中で受信状態が悪くなったときは


をまわして、手動で受信状態のよい周波数帯を選んでください。

#### マイバンク機能を使う

### 好みの放送局を記憶させるには

あらかじめ聞きたい放送局だけを記憶させておくと、簡単に選局でき ます。 18 局まで記憶させる ます。 18 局まで記憶させる ことができます。 ラジオNIKKEI は記憶できません。

準備: ラジオNIKKEI モードになっているときは、 をポンと押し、FM、AM の状態にしておく



6 を回してメモリー番号を選ぶ

10以上のメモリー番号は、10+と 1~~ 8 の両方で選びます。 例:メモリー番号 18 → 10+ 8

7 ペー を押す

**8** 手順 **2** ~ **7** をくり返して、他の放送局を記憶させる。

**お知らせ** 同じメモリー番号を選ぶと、前に記憶させた放送局は消えます。

## **2** マイバンクで聞くには

- ① マイバンク モードにする。(▶5ページ)
- を回して、メモリー番号を選ぶ。

メモリー番号とともに周波数が切り換わります。

- ■記憶させた放送局を削除するには
- 1 消したい放送局を選ぶ。
- **2** 周波数が点滅するまで <sup>・</sup> を押しつづける。(約2秒間)

以下の手順は点滅中(約15秒以内)に行う

- **4** た を押す。(放送局が削除されます。)

削除したメモリー番号は、飛び越して表示されます。

■消した放送局をもう一度使うときは

手順 1 ~ 7 をくり返してもう一度設定しなおす。



- (n **エリア** モードにする (▶5 ページ)
- ② を押して、バンドを選ぶ。押すたびにバンドが変わります。
- ③ 周波数が点滅するまで、 を押し続ける。(約2秒間)

以下の手順は点滅中(約15秒以内)に行う

④ を回して選局する。

⑤ 🛁 🔾 を押す。

各バンドともメモリー番号 ▲ として追加されます。

- ■不要な放送局を削除するには
- 2 周波数が点滅するまで 🖟 🔾 を押しつづける。(約2秒間)

以下の手順は点滅中(15秒以内)に行う

- 4 ★ を押す。(選択した放送局が削除されます。)

■消した放送局をもう一度使うときは

◆ 上記①~⑤の方法でもう一度設定しなおす。 ● 他の地域のエリア番号を設定したあと、もう一度もとのエリア番号 を設定する。(▶5ページ)

#### アラームを鳴らす

設定した時刻になると、アラームが3分間鳴り続けます。(ラジオを 聞いている時でも、設定時刻になると鳴ります。)

´準備:時刻を正しく合わせておく。(▶4 ページ)

例:午前8時30分に電源が入っているときは アラームを鳴らす **11** 電源 を押して **電源を切る** 



"O" が点灯しているときは 2 た ( ) を押して "②" を消す

3 時計表示が点滅するまで 上げ



押し続ける(約2秒間)

以下の手順は点滅中(約15秒以内)に行う

4 を回して

アラーム設定したい時刻に合わせる

**5** ティマー を押す

設定時刻になるとインサイドホン からアラーム音が聞こえます。

8:30

点灯

- アラームは解除されない限り、毎日設定した時刻になると働きます。
- 音声出力を 四 にしておくと (▶6 ページ)、スピーカーからアラー ム音が聞こえます。

#### ■アラーム音を止めるには

どのボタンを押してもアラーム音は止まります。 ホールド状態(▶4ページ)のときでも操作できます。

#### ■タイマーを解除するには

電源「切」の状態で 🔭 🔵 を押し、"②"を消灯させる。

#### ■設定時刻を確認するには

設定時刻が約2秒間表示され、そのあと時計表示に戻ります。

### 海外で受信するには

AM の周波数ステップや FM の周波数範囲は、国や地域によって異なり ます。海外で使用するときは、下記の操作を行ってからお使いください。

- (1) 電源 を押して電源を入れる。
- ② "J" などのステップが表示されるまで、 😡 🔾 を押し続ける
- ③ (約 15 秒以内に) を回してステップを選ぶ。 次の順序で切り換わります。(下に回したとき)
  - : 国内専用
  - "AM 10": AM10 kHz 地域(北米、中南米、東南アジアの一部)
- "AM 9" : AM9 kHz 地域(東南アジア、ヨーロッパ) ④ (約 15 秒以内に) 周波数が表示されるまで 働台 ○ を
- 押し続ける(約5秒間)。 ■途中で表示がもとに戻ったときは

手順②からやり直す。

#### お知らせ

A

ステップを切り換えると、メモリー(あらかじめ記憶されているエリ アバンクは除く) は消えます。

#### ■海外ステップ (AM 10、AM 9) のとき

- ラジオNIKKEI は受信できません。
- 選局モードは、(マニュアル) (マイバンク) のみになります。
- (**エリア** は使えません。) ■日本で受信するには

手順③で"J"を選んで、設定し直してください。

#### 道路交通情報を聞くには

道路交通情報サービスを実施している場所で、1620 kHz または 1629 kHz を選局してください。

#### インサイドホンについて

- からみ防止のために、使用しないときはコードを巻き取ってくださ い。ポケットに入りやすくなります。
- インサイドホンの引き出し、収納は必ず電源「切」にしてから行っ てください。(受信中に行うと雑音が入ることがあります。)

### 液晶表示への温度の影響について

パネルの液晶表示は、極端な高/低温の場所では異常になったり、表示速 度が遅くなったりすることがあります。(常温に戻すと、もとに戻ります。)

本機が汚れたら、乾いた柔らかい布でふいてください。

- 汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき 取り、そのあと、乾いた布でふいてください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤または化学 ぞうきんは、外装ケースが変質したり、塗装がはげるおそれがあり ますので使用しないでください。

#### 使用上のお願い

故障防止のために、以下のことは避けてください。

- 強い衝撃や落下
- 風呂場など湿気の多いところや、倉庫などほこりの多いところでの使用
- 雨にぬらす
- 建物や乗り物の中では電波が弱まり、聞こえにくくなることがあり ます。できるだけ窓際でお聞きください。
- 本機のスピーカーは、防磁設計ではありません。テレビやパソコン 等の近くに置かないでください。
- 携帯電話と本機を近付けると雑音の原因となりますので、離してお使いください。

不要になった電池は、捨てないで充電式 電池リサイクル協力店へご持参ください。 使用済み充電式電池の届け先 最寄のリサイクル協力店へ



ページをご参照ください。 ホームページ: http://www.ibrc.net/hp 使用済み充電式電池の取り扱いについて

詳細は、一般社団法人 JBRC のホーム

- ◆ + 端子、- 端子をセロハンテープなどで絶縁してください。
- 被覆をはがさないでください。
- 分解しないでください。

# 保証とアフターサービス

修理・使いかた・お手入れ などは…

- まず、お買い上げの販売店へ ご相談ください。
  - ▼ お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名 電話 (

お買い上げ日

年 月

日

#### 修理を依頼されるときは…

この説明書をよくお読みのうえ、直らないときは、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

- 製品名 FM-AM-ラジオNIKKEI 3 バンドレシーバー
- ●品番 RF-NT850RA
- 故障の状況 できるだけ具体的に
- 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせ ていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参 ください。

保証期間: お買い上げ日から本体 1 年間

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させ ていただきます。
- ※ 修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※ 補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、この FM-AM-ラジオNIKKEI 3 バンドレシーバーの補修用性能部品(製 品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

- 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。
  - ※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホー ムページをご活用ください。

http://panasonic.jp/support/

● 修理に関するご相談は…

#### パナソニック 修理ご相談窓口

電話 ターー 0120-878-554

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地の「修理ご相談窓口」におかけください。
- 使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター 965日 <sub>受付9時~20時</sub>

電話 ターー 0120-878-365

- ##PHSOK ※携帯電話 ■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187
- ■FAX フリーダイヤル 00 0120-878-236 Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※ ご使用の回線 (IP電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時 に数分で切れる場合があります。

#### 【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社(以下「当社」)は、 お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利 用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談 内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのため に発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願います。当社は、お客様の個 人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、 第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、 ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

### ■ 各地域の 修理ご相談窓口

(よくお読みください)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合 がございます。

札 幌 ☎ (011)894-1251 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7

旭川 ☎(0166)22-3011 旭川市2条通16丁目1166 北海道 帯広 ☎(0155)33-8477 帯広市西20条北2丁目23-3 函館 ☎ (0138)48-6631 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) **青森 ☎ (017)775-0326** 青森市大字浜田字豊田364 秋田 ☎ (018)868-7008 秋田市外旭川字小谷地3-1 岩手 ☎(019)645-6130 盛岡市厨川5丁目1-43 東北地区 宮城 ☎(022)387-1117 仙台市宮城野区扇町7-4-18 **山形 ☎(023)641-8100** 山形市平清水1丁目1-75 福島 ☎(024)991-9308 郡山市亀田1丁目51-15 **栃木 ☎ (028)689-2555** 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 群馬 ☎(027)254-2075 前橋市箱田町325-1 茨城 ☎(029)864-8756 つくば市筑穂3丁目15-3 埼玉 ☎(048)728-8960 桶川市赤堀2丁目4-2 **千葉 ☎ (043)208-6034** 千葉市中央区末広5丁目9-5 東京 ☎ (03)5477-9700 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 山梨 75 (055)222-5822 甲府市宝1丁目4-13 神奈川 ☎ (045)847-9720 横浜市港南区日野5丁目3-16 新潟 ☎(025)286-0180 新潟市東区東明1丁目8-14 石川 ☎(076)280-6608 金沢市玉鉾2丁目266番地 富山 ☎(076)424-2549 富山市根塚町1丁月1-4 福井 ☎ (0776)21-0622 福井市問屋町2丁目14 松本市寿北7丁目3-11 長野 ☎(0263)86-9209 中部地区 静岡 **☎** (054)287-9000 静岡市駿河区高松2丁目24-24 愛知 2052)819-0225 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 岐阜 ☎(058)278-6720 岐阜市中鶉4丁目42 高山 ☎(0577)33-0613 高山市花岡町3丁目82 滋賀 ☎(077)582-5021 守山市水保町1166番地の1 京都 ☎(075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原3番地 大阪 ☎(06)7730-8888 大阪市城東区関目2丁目15-5 近畿地区 奈良 ☎ (0743)59-2770 大和郡山市筒井町800番地 和歌山 ☎ (073)475-2984 和歌山市中島499-1 **兵庫 ☎ (078)796-3140** 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 鳥取 ☎(0857)26-9695 鳥取市安長295-1 **米子 ☎ (0859)34-2129** 米子市米原4丁目2-33 松 江 ☎ (0852)23-1128 松江市平成町182番地14 出雲 ☎ (0853)21-3133 出雲市渡橋町416 中国地区 浜田 ☎(0855)22-6629 浜田市下府町327-93 岡山 ☎(086)242-6236 岡山市北区田中138-110 広島 ☎(082)295-5011 広島市西区南観音1丁目13-5 山口 ☎(083)973-2720 山口市小郡下郷220-1 香川 ☎(087)868-6388 高松市勅使町152-2 **徳島 ☎ (088)624-0253** 徳島市沖浜2丁目36 四国地区 **高知 ☎(088)834-3142** 高知市仲田町2-16 愛媛 ☎ (089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 福岡 ☎(092)593-8002 春日市春日公園3丁目48 **佐賀 ☎ (0952)26-9151** 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 長崎 ☎(095)830-1658 長崎市東町1919-1 大分 **6** (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35 九州地区 宮崎 ☎ (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 熊本 ☎(096)367-6067 熊本市健軍本町12-3 天草 **☎ (0969)22-3125** 天草市港町18-11 **鹿児島 ☎ (099)250-5657** 鹿児島市与次郎1丁目5-33 大島 ☎(0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2 沖縄 ☎(098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

## 愛情点検 長年ご使用のFM-AM-ラジオNIKKEI 3バンドレシーバーの点検を!



・煙が出たり、異常なにおいや音がする ・音声が出ないことがある てんな症状は

ありませんか

・内部に水や異物が入った・本体やバッテリーチャージャースタンドに変形や破損した部分がある その他の異常や故障がある

故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源 ブラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止す るため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害 や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷など を負う危険が切迫して生じることが想定 される一内容です。



■ この表示の欄は、「死亡または重傷など を負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性ま たは物的損害のみが発生する可能性が想 定される | 内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、 説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」 内容です。

### 本機について

■分解・改造しない



● 機器が故障したり、金属物が入ると、やけど や火災の原因になります。

点検や修理は、販売店へご依頼ください。

■自動車やバイク、自転車などの運転中は、インサイドホン で使用しない



- 周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因に なります。
- 歩行中 (特に、踏切や横断歩道) でも周囲の 交通に十分注意してください。

# 

■異常に温度が高くなるところに置かない



- 機器表面や部品が劣化するほか、
  - 火災の原因になることがあります。 ● 夏の閉め切った自動車内や直射 日光のあたるところ、ストーブ の近くでは特にご注意ください。
- ■磁気の影響を受けやすいものを近づけない



- スピーカーの磁気の影響で、 キャッシュカードや定期券、時 計などが正しく働かなくなるこ とがあります。
- ■インサイドホン使用時は、音量を上げすぎない



- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞 くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。
- ■インサイドホンなど肌に直接触れる部分に異常を感じた ら使用を中止する



● そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因 になることがあります。

#### AC アダプターについて

■プラグは根元まで確実に差し込む



- 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による 火災の原因になります。
- 傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。
- ■ぬれた手で、AC アダプターの抜き差しはしない
  - 感電の原因になります。



ぬれ手禁止

■コード・プラグを破損するようなことはしない



傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、 重い物を載せたり、束ねたりしない。

- |● 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
- |● コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。
- ■コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100 V 以外での使用はしない



● たこ足配線等で、定格を超えると、発熱によ る火災の原因になります。

### ■プラグのほこり等は定期的にとる



- プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁 不良となり火災の原因になります。ACアダ プターを抜き、乾いた布でふいてください。
- 長期間使用しないときは、AC アダプターを 抜いてください。

■抜き差しは、AC アダプター本体を持つ



- コードを引っ張ると、コードが傷ついたり、ちぎれ たりし、火災や感電の原因になることがあります。
- ■付属の AC アダプターを使う




● 指定外の AC アダプターで使用すると火災や 感電の原因になります。


### 充電式電池について

### ■専用の充電器で充電する



- 指定外の充電器で充電すると、電池の液もれ や、発熱、破裂の原因になります。
- 充電式電池も必ず指定のものをご使用ください。
- ■はんだ付け、分解、改造したり、火の中へ投入、加熱はしない
- 電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。
- ⊕ と ⊝ をショートさせない





#### 電池について

■電池は正しく取り扱う




- ⊕ と ⊝ は正しく入れる
- 長期間使用しないときは、取り出しておく
- ■電池は誤った使い方をしない



- 指定以外の電池を使わない 新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使用しない
- 乾電池は充電しない
- 加熱、分解したり、水、火の中に入れたりしない ◆ ネックレスなどの金属物といっしょにしない
- 被覆のはがれた電池は使わない
- 取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚 損の原因になります。
- 万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。
   液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

#### ■単4形電池は、乳幼児の手の届くところに置かない 誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。



● 万一、飲み込んだら、すぐに医師にご相談ください。

# 故障かな!?

こんなときは	ここをご確認ください	参照ページ
操作ができない。	ホールド状態("ニュ"が点灯)になっていませんか?	4
表示パネルに "UO1" 表示が出る。	電池が消耗していませんか?	3
受信中、電源が切れる。	「90分オートパワーオフ機能」が働いています。 90分以上続けて楽しむときは、この機 能を解除してください。	4
受信できない。	現在地のエリア番号を選んでいますか?	5
文信できない。	アンテナを調整していますか?	7
"エリア"表示が出ない。	周波数ステップを"J"表示にしていますか?	10
バンド表示(FM、 AM) が切り換わ	<b>マニュアル エリア</b> モード をポンと押す。	6、7
らない。	(マイバンク) モード バンドの切り換えはできません。	8
表示パネルに "F56"表示が出 る。	充電時間が不十分ではありませんか? (もう一度バッテリーチャージャースタンドに差し込み、充電してください。) 十分に充電されている状態で、"F56"が表示される場合は本体不良ですので販売店にご相談ください。	_
充電中、表示パネ ルに "F76" 表示 が出る。	ただちに充電をやめて電池の向きを確認してください。電池の向きが正しい状態で "F76" が表示される場合は、故障ですので販売店にご相談ください。	_

- 本機を他のラジオやテレビなどの電気機器の近くで使用する と、互いに干渉しあって雑音が入ることがあります。
- 本機を 0 ℃前後から暖かい場所へ急に移したとき、正常に動作 しないことがあります。これは、本機の動作部に露が発生した ためで、約60分で正常に戻ります。

CLUB Panasonic 'ana Sense

付属品・別売品は販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」で お買い求めいただけるものもあります。 詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

http://club.panasonic.jp/mall/sense/ 携帯電話からもお買い求めいただけます。 http://p-mp.jp/cpm

# Operating Instructions

### (Refer to the illustration on page 2 for the location of the controls.)

- 4. Press n to complete.

1. Pull out the earphone 1. Press 1 to turn the unit on.

#### FM. AM

- 1. Press 3 to select the tuning mode (Free, "エリア" AREA or "マイ"/「マイ2" MY BANK, and AREA/MY BANK change) Free: Select by station frequency. AREA/MY BANK: Select a station in an area or my bank AREA/MY BANK change:
- Change the number 1-42: AREA numbers (\$ (A) below) 001-002: MY BANK mode 1 and 2 (b (B) below) (Display shows flashing number and "  $\bot$
- リア", "マイ1", "マイ2") 2. (AREA or free mode) Press **5** to change the hand
- 3. Turn 6 to select the station.

#### Adjust the volume with ②. RADIO NIKKEI

- 1. Press 9 to select RADIO NIKKEI 1 or
- RADIO NIKKEI 2 Adjust the volume with 2

A AREA mode Each AREA number represents an area in Japan and contains preset stations available in that area. The list of areas is on the

back of the unit Turn 6 to select the area number (1-42) while in the AREA/MY BANK change mode. MY BANK mode Preset 18 stations each in MY BANK modes 1 and 2.

- 1. Select MY BANK mode "001" or "002". (\$\phi\$ step 1 above, wait until the display
- stops flashing.)

  2. Press and hold 3 so the frequency flashes.
- 3. Press 6 to change the band.
- 4. Turn 6 to select the frequency. Press 6 so the channel flashes.
- 6. Turn 6 to select a channel.

#### Using the Alarm

The alarm sounds at the set time

- Preparation: Set the time
- Press 1 to turn off the power
- Press os "O" goes out if it is on.
   Press and hold outil the display starts flashing.
- 4. Turn **6** to set the time.

Press any button while the alarm is sounding

### Press 1 to turn off the power.

Press 1 to turn off the power

Press 7 so "O" goes out.
 Press 7 so "O" comes on.

- . Press 1 to turn the unit on.
- Press and hold fi so "J" starts flashing.
   Turn fi while "J" is flashing to select
- AM 9: South East Asia and Europe Press and hold so the flashing display changes to the minimum AM frequency. The AM step FM frequency change and all

1. Press 1 to turn the unit off.

#### Reneat to turn off

Press **7** to display "N クリアー" during reception

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間
- 内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。 (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した 本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
- 2.ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近く
- 3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない
- 場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
  - (八) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)な どによる故障及び損傷
  - (一) 東面 船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
  - (へ) 本書のご添付がない場合
  - (チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等は お客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、

- 7.お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照

お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行して

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱 説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

Setting the time

Press 1 to turn off the power. 2. Press and hold (1) until the time display

3 Turn 6 to set the time

Listening to the radio

Press to complete.The alarm is now set.

Stopping the alarm.

Turning the timer off.

2. Press of so "O" goes out.

Checking the set time.

The display shows the set time for about 2 seconds and then shows the clock again.

Using the radio outside of Japan Change the AM steps and FM range for

another step. Japan AM 10: North and South America, parts of South Fast Asia

preset channels are erased Auto off Turn the set off after 90 minutes

2. While pressing **⑤**, press **⑥** to display "オートオフ".

Reducing noise

〈無料修理規定〉

(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、 お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。

の修理ご相談窓口にご相談ください。

(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷

(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び

(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、 あるいは字句を書き替えられた場合

出張料はお客様の負担となります。

5.本書は日本国内においてのみ有効です。 6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

(ご相談窓口一覧表を同梱の場合)

修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合が ございますのでご了承ください。

いる者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の 権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について ご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口に お問い合わせください。

\* This warranty is valid only in Japan.

15